

امروزه چاپ روی پارچه خیلی راحتتر از چند دهه پیش شده است. با گذشت زمان انتخاب‌های مختلفی برای چاپ روی پارچه به وجود آمده است به طوری که شما می‌تواند تکه‌ای از پارچه را وارد پرینتر کنید و مستقیم روی آن چاپ کنید. سازندگان پرینترهای جوهرافشان همیشه در حال بهتر کردن جوهر پرینترشان هستند چون بسیاری از مردم در زندگی روزمره از دستگاه چاپ استفاده می‌کنند.

### پارچه های مناسب برای چاپ خانگی

پارچه هایی که از قبل برای چاپ آماده‌سازی شده‌اند به صورتی ورقه و رولی در بازار موجود هستند و هر دو در اندازه‌های متنوع تولید می‌شوند. پارچه های قابل چاپ با موادی پوشانده می‌شوند که پارچه را به اندازه‌ای محکم می‌کند که بتواند از دستگاه چاپ بدون چروک رد شود. لایه‌ای که روی پارچه را می‌پوشاند بعد از چاپ به راحتی جدا می‌شود. هر تولیدکننده پارچه دستورالعمل مشخصی در مورد نحوه چاپ روی پارچه، کارهای مورد نیاز بعد از چاپ پارچه و نگهداری از جوهر چاپ شده می‌دهد. این نوع پارچه ها معمولاً برای چاپگر جوهرافشان مناسب هستند نه چاپگر لیزری و معمولاً از جنس پنبه و سفید رنگ هستند.



### ساختن پارچه قابل چاپ در خانه

کاغذ فریزر (کاغذی یک لایه سیلیکونی روی آن را می‌پوشاند) بهترین انتخاب برای ساختن پارچه های قابل چاپ در پرینتر خانگی است. این کاغذ مناسب چاپ پارچه در پرینتر جوهری و پرینتر لیزری است. کاغذ پرینتر یک سمت مات و یک سمت براق دارد و با چند بار اتو کشیدن معمولی به پارچه می‌چسبد. این کاغذ به راحتی بعد از چاپ از پارچه جدا می‌شود و هیچ پسماندی روی پارچه به جا نمی‌آورد.

### چاپ روی پارچه با پرینتر خانگی



- بهتر است از پارچه صد در صد نخ پنبه استفاده کنید و سعی کنید برای تجربه‌های اول از رنگ سفید استفاده کنید. احتمالاً همه پارچه‌های نخ نتیجه خوبی خواهند داشت اما پارچه‌های ضخیم‌تر خوب عمل نمی‌کنند. البته تجربه هرکسی ممکن است بر اساس مواد و لوازمی که استفاده می‌کنند متفاوت باشد.
- اگر می‌خواهید پارچه را در خانه آماده چاپ کنید و از پارچه‌های مخصوص استفاده نمی‌کنید اول این مرحله را انجام دهید و مطمئن شوید که پارچه کاملاً خشک شده است.
  - تقریباً ۳۰ سانتی‌متر از کاغذ فریزر را قیچی کنید و مطمئن شوید که عرض آن حدود ۲۲ سانتی‌متر باشد.
  - مقداری از پارچه را که کمی بزرگتر از کاغذ فریزر است را اتو کنید و حواستان باشد که نباید از بخار استفاده کنید و هر نخ اضافی‌ای که روی پارچه دیده می‌شود را جدا کنید.
  - قسمت براق کاغذ فریزر را روی پشت پارچه (قسمتی که نمی‌خواهید طرح روی آن چاپ شود) بزراید و با دمای متوسط روی آن را چند بار اتو بکشید.
  - از یک کاتر خیاطی (کاتر غلتکی) استفاده کنید تا پارچه را به اندازه ساینز مناسب کاغذ پرینتر ببرید. اگر گوشه پارچه از کاغذ فریزر جدا شد دوباره آن را با اتو کردن محکم کنید. اینکه همه پارچه و همی گوشه‌های آن کاملاً به کاغذ فریزر چسبیده باشند بسیار مهم است.
  - پارچه ای که آماده کردید را به سمت درست وارد دستگاه چاپ کنید.
  - طرح مورد نظر را روی پارچه چاپ کنید. تنظیمات هر پرینتر فرق می‌کند اما بهترین کیفیت چاپ ممکن را انتخاب کنید که در اکثر پرینترها به نام چاپ عکس وجود دارد. هرچه قدر رزولوشن عکس بالاتر باشد نتیجه بهتری خواهید گرفت.
  - حواستان باشد عکس‌هایی که از اینترنت دانلود می‌کنید معمولاً رزولوشن و کیفیت پایینی دارند.
  - صبر کنید تا جوهر کاملاً خشک شود و بعد کاغذ فریزر را جدا کنید. اگر از یک ماده فیکس کننده رنگ استفاده می‌کنید بر اساس دستورالعمل مشخص آن را بشورید تا رنگ پاک یا کم‌رنگ نشود. می‌توانید پارچه چاپ شده را در محلول سرکه سفید بزراید تا رنگ کاملاً فیکس شود البته ممکن است این روش روی بعضی جوهرها جواب ندهند پس بهتر است از مواد فیکس کننده استفاده کنید.

### چاپ روی پارچه با پرینتر جوهری

جوهرهای چاپگر جوهرافشان همیشه در حال تغییر هستند. شما ممکن است نتیجه‌های متفاوتی با یک پرینتر HP و جوهر متفاوت تجربه کنید. نوع پرینتر شما به اندازه جوهری که استفاده می‌کنید در چاپ پارچه مهم نیست. اگر در حال حاضر یک دستگاه چاپ ندارید قبل از خرید نظرات بقیه خریداران را بخوانید و بهترین پرینتر جوهری را بر اساس نیاز هایی که دارید انتخاب کنید.

### چاپ روی پارچه با پرینتر لیزری



چاپ روی پارچه با پرینتر لیزری شبیه به پرینتر جوهری است و باید تمام مراحلی که در بالا توضیح داده شد را دنبال کنید. بعد از چاپ و خشک شدن پارچه چندلایه اسپری فیکساتیو شفاف روی آن بزنید. از آنجایی‌که تونر ممکن است ضخیم باشد و لایه‌های فیکساتیو هم به آن اضافه می‌شود پارچه چاپ شده با پرینتر لیزری سفت و محکم است و بیشتر مناسب کارت پستال‌های پارچه‌ای یا تابلوهای پارچه‌ای دیواری است و مناسب دوخت نیست.

[سفارش چاپ و بسته‌بندی](#)

